Beechcraft
Vertrieb und Service GmbH
Augsburg - Germany

www.beechcraft.de

Premier
IA

Premier IA
Six Seat 'standard' Arrangement



Key:

B = Baggage
R = Refreshment Cabinet
L = Lavatory Compartment
S = Manual/Jepp Stowage